

# LS-100 语音导航软件升级 ( Windows )

## 概述

- 本升级软件是 LS-100 的语音导航部分的升级软件。  
在升级语音导航软件时，会因为选择英语进行软件升级，而将中文的语音导航内容替换成英语。

## 针对机型

- 多轨线性 PCM 录音机 LS-100

## 主要内容

| 版本<br>(更新日)                               | 主要更新的内容   |
|---|---|
| Ver 1.20<br>(2013/04/18)<br>↑<br>Ver 1.00 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 在语音导航中增加了文件名的读取。<ul style="list-style-type: none"><li>※ 准备了可替换英语版语音导航的英语升级软件。</li></ul></li><li>在升级语音导航软件时，如果选择了英语进行升级，可能会将中文的语音导航替换成英语的导航。<br/>(在替换成英语语音导航后，如想要再回到中文语音导航的话，可以再安装中文语音导航软件。)</li><li>• 改善了软件 Ver1.20 所相应的导航内容。</li></ul> |

## 操作注意事项

- 如果升级失败的话，可能会引起录音机故障。  
请仔细阅读本页，以及升级操作概要中记载的注意事项。
- LS-100 中插有 SD 卡时，请将卡片取出再升级。
- 在进行软件升级时，LS-100 的内存空间需要 32MB 的容量。
- 请务必事前将重要的文件资料备份到电脑后，再进行升级操作。

## 预备材料

- LS-100 机体
- Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 中的任何一种安装了标准 OS 的，带有 1 个以上 USB 插口的 Windows 界面电脑
- USB 电缆线  
\*保证电池电量充足

## 更新步骤概要

更新步骤如下所示。

1. 下载并保存升级软件到电脑（桌面等）。  
中文 Windows 版：[LS100\\_guidance\\_CN\\_V120.exe](#)（约 3.9MB）
2. 将 LS-100 与电脑连接。
3. 请务必将重要的文件事先在电脑中备份后，再进行升级操作。
4. 请停止所有正在启动中的应用程序。
5. 双击下载并保存的升级软件开始操作。

6. 电脑上显示「固件升级完成」后，录音及再次连接电脑。  
当在录音机的 LCD 上显示「与电脑连接中（存储中）」时，请从电脑断开。  
没有电池时，请插入电池，给机身供电。
7. 以上升级操作完成。

## 使用許诺

请在使用本软件时，接受以下使用承诺条款。

请在下载本升级软件之前，仔细阅读以下使用承诺条款。

### 1. 权利

用户是以使用本公司产品所对应的软件为目的，在中国大陆内有使用本软件的权利。但，本软件的相关著作权及其所有相关权利并未转移至用户所有，归本公司及本公司授权者所有。

### 2. 禁止

无论有偿或无偿，禁止用户进行以下行为。

1. 将本软件的全部或一部分复制，或转让给第三方使用，或上传或以其他方式转载发送。
2. 将本软件的全部或一部分进行改造更新。
3. 将本软件的全部或一部分进行解析。
4. 未经日本政府或本国允许将本软件的全部或一部分直接或间接出口。

### 3. 故障对应

在使用本软件（包括安装）过程中发生问题时，请咨询本公司客服热线 **400 650 0303**。本公司将尽量提供正确的使用，以及故障的修复方法。但也不能完全保证通过咨询可以彻底解决问题。

### 4. 免责

在使用本软件（包括安装）时，非因本公司存在明显的故意或严重过失或本软件固有质量问题导致，用户或第三者发生损失、损害、索赔等情况，本公司一律不承担责任。

### 5. 权利终止

用户违反上述使用承诺条款时，将自动终止上述记载的用户使用权，用户应立即停止使用本软件。